

Anweise für Montage und Unterhalt der Strassenrichtungssäulen

Montage

Um die Funktionsfähigkeit des Richtungsäules im Einklang mit gültigen Vorschriften zu halten ist nötig, die Säulen so besetzen, dass die Profilachse vertikal zu Kommunikationsachse zielt und in der Fahrrichtung rechts sichtbar zwei orange Blenden und in Gegenrichtung eine weisse Blende plaziert sind.

Besetzung in Terrain ist entweder einfach, oder in den plastisch Lappen, und mittels des Q Lappen möglich. Für einzelne Weisen sind Säulen in notwendiger Länge hergestellt. Für Falle der Besetzung von Kommunikation mit Planken sind Säulen in Einrichtungen für Besetzung mittels der Halter hergestellt.

Führt Benutzer die Besetzung anders als angegeben durch, oder verwechselt er Lage bei Besetzung, dann ist keine Funktion und Haltbarkeit des Säules verhaftet.

Unterhalt

Richtungsäulen sind im Verschmutzungsfall mit Saponatlösung mittels weicher Bürste zu waschen. Es ist nicht möglich die aggressive chemische Mitteln verwenden, welche Flächenintegrität stören, z.B. starke Oxydationsmitteln oder Chlorverbindungen. Sowohl Verwendug von Stahlbürsten, welche die Fläche mechanisch stören, ist unerwünscht. Auf gestörter Fläche verläuft Verschmutzung mehr intensiv und verändern sich die Reflektionsfähigkeit und die Farbenangabe von verwendeten Komponenten.

Bei montierten Säulen können einzelne beschädigte Teile von neuen Teilen getäuscht werden, kompakte Säulen müssen im Falle der Beschädigung völlig getäuscht sein.

